

Antes de la instalación y/o puesta en marcha del producto, lea detalladamente la siguiente información. Los parámetros técnicos están colocados en la etiqueta de identificación ubicada en la luminaria

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

Ref.: MD50361A-1H

Las luminarias deben ser instaladas únicamente por electricistas con las autorizaciones correspondientes, adaptándose a la normatividad vigente referente a la ejecución de instalaciones eléctricas (RETIE RETILAP - NTC2050).

- 1.** Desconectar el interruptor automático de la caja de distribución o el suiche de encendido correspondiente al circuito de la luminaria. Comprobar que el suministro eléctrico esté interrumpido antes de iniciar cualquier maniobra de conexión.
- 2.** Identificar los cables en la salida eléctrica donde se instalará la lámpara, que de acuerdo con el código de colores RETILAP son:
FASE (L): generalmente Negro, Amarillo, Azul o Rojo
NEUTRO (N): generalmente Blanco
TIERRA (T): generalmente Verde o Verde/Amarillo
- 3.** Identificar en bornera de conexión L-N-T
- 4.** Conectar los cables de la salida eléctrica L-N-T a la bornera del punto 3. Sólo se deben conectar cables en esta bornera y ajustarlos adecuadamente con el tornillo respectivo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN

No debe colocarse ningún objeto sobre la luminaria

Limpiar la suciedad y/o residuos preferiblemente en seco, utilizando paños que no rayen la superficie

Usar bombillas de una potencia no mayor de la indicada en la etiqueta de identificación

GARANTIA: Un año por defectos de fabricación. No cubre daños por mala calidad de la red de energía, sobretensiones o descargas atmosféricas, ni por manipulación por personal no calificado.